

PIKAOPAS

Kartoita ilmanpuhdistimen käyttökohteen:

- Sisäilman lämpötila, puhdistus toimii + 5 – + 28 asteen lämpötilassa. Laite ei käynnisty jos se on kylmä.
- Määritä tilan koko ja hajunvoimakkuus sekä tilassa olevat kalusteet, ks. alla oleva taulukko.
- Varmista, että puhdistettavassa tilassa ei ole puhdistuksen aikana ihmisiä eikä eläimiä. Voimakkaassa puhdistuksessa myös huonekasvit on syytä poistaa tilasta.

Ilmanpuhdistimen käyttö ja turvallisuus

- Päätä puhdistuksen käyttöaika.
- Käytä ajastinta, se helpottaa käyttö- ja turva-ajan hallintaa.
- Tarkista, että ilmanpuhdistin toimii, valot (2 lamppua palaa ritilän takana, älä jää katsomaan niitä).
- Tarkista, että puhallin lähtee toimimaan (laitteesta kuuluu pieni hurina).
- Ajasta kelloajastin vastaamaan käyttö ja turva-aikaa, tällöin et tarvitse käydä puhdistuksen aikana tilassa.
- Sijoita laite tilassa mahdollisimman korkealle (puhdistava plasma on normaali ilmaa painavampaa).
- Isossa tilassa tuulettimella voi tehostaa ilman kiertoa.

Noudata aina käyttöohjetta ja turvamääräyksiä

SUUNTAA ANTAVA PUHDISTUSAJAN JA VAROAJA MÄÄRITTÄMINEN

Käyttökohde esim. 25 m2	Käyttöaika minuuttia	Varoaika minuuttia
Huoneilman raikastaminen	10 – 30	30
Kevyet hajut	20 – 60	30 – 40
Tupakansavun haju	60 – 120	40 – 60
Sikarinsavun haju	60 – 180	40 – 60
Maalaus- ja liimaustyön haju	60 – 240	60 – 120
Tunkkainen huone/varasto/kellari	60 – 240	60 – 120

Määritä käyttöaika käyttöympäristön ja saastetason mukaan.

Tilassa olevat pehmusteet ja toppaukset useimmiten tarvitsevat

2 – 3 uusintakäsittelyä. Käsittely tehoaa vain ilmaan ja pintaan, pehmusteen sisällä oleva haju nousee tämän jälkeen pintaan.

Puhdistusten väliaikaa suositellaan pidettävän ainakin vuorokausi.

VAROITUKSET

Noudata aina käyttöohjetta ja sen turvamääräyksiä.

Noudata aina sähkölaitteista annettuja turvamääräyksiä.

Älä anna lasten käyttää laitetta.

Säilytä laite kuivassa paikassa ja lasten ulottumattomissa.

Viallista laitetta tai sen johtoa ei saa käyttää.

HULTO JA VARAOSAT

Varaosat, huolto ja tekninen tuki

Avainkoneet p. 045-670 7309 / Ota yhteyttä lomake

email: asiakaspalvelu@avainkoneet.fi

www.avainkoneet.fi